

Gebrauchsanleitung / Mode d'emploi


Lesen Sie bitte auch die Bedienungsanleitung zum Wecker
Lisez aussi „Mode d'emploi pour le réveil radio-pilote“ s.v.p.

Kommunikationssysteme
für Hörgeschädigte
Hömelstrasse 17
CH-8636 Wald ZH
Telefon/Telescrit 055 246 28 88
Fax: 055 246 49 49
email: info@ghe.ch, www.ghe.ch



Europa


(Comet mit Vibrator)



- Stecker 1 in die Steckdose stecken /
Branchez la fiche 1 sur une prise de 220V
- Stecker 2 in die Buchse B des Weckers stecken /
Branchez la fiche 2 dans la prise B du réveil
- Stecker 3 in die Buchse A des Weckers stecken /
Branchez la fiche 3 dans la prise A du réveil
- **Achtung: Nie eine Batterie einlegen !**
Attention: Ne jamais mettre une pile !

Comet

mit Flash K-W oder Lampe-W



- Stecker 1 in die Steckdose stecken /
Branchez la fiche 1 sur une prise de 220V
- Stecker 2 in die Buchse A des Weckers stecken /
Branchez la fiche 2 dans la prise A du réveil.

Achtung! Sollte der Blitz bzw. die Lampe oder der Vibrator nicht funktionieren, so versuchen Sie es mit einer neuen Batterie.

Attention! Si ni le flash ni la lampe/vibrateur ne fonctionnent il faut remplacer la pile du réveil.